
Poulan PRO



OPERATOR'S MANUAL

MODEL:

PDRT900
REAR TINE TILLER

A

WARNING:

Read this Manual and follow all Warnings and Safety Instructions. Failure to do so can result in serious injury.

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION

Visit our website: www.poulan-pro.com

√427906 03.12.09 CL Printed in U.S.A.

SAFETY RULES



Safe Operation Practices for Walk-Behind Powered Rotary Tillers



TRAINING

- Read the Manual carefully. Be thoroughly familiar with the controls and the proper use of the equipment. Know how to stop the unit and disengage the controls quickly.
- Never allow children to operate the equipment. Never allow adults to operate the equipment without proper instruction.
- Keep the area of operation clear of all persons, particularly small children, and pets.

PREPARATION

- Thoroughly inspect the area where the equipment is to be used and remove all foreign objects.
- Disengage all clutches and shift into neutral before starting the engine (motor).
- Do not operate the equipment without wearing adequate outer garments. Wear footwear that will improve footing on slippery surfaces.
- Handle fuel with care; it is highly flammable.
- Use an approved fuel container.
- Never add fuel to a running engine or hot engine.
- Fill fuel tank outdoors with extreme care. Never fill fuel tank indoors.
- Replace gasoline cap securely and clean up spilled fuel before restarting.
- Use extension cords and receptacles as specified by the manufacturer for all units with electric drive motors or electric starting motors.
- Never attempt to make any adjustments while the engine (motor) is running (except where specifically recommended by manufacturer).

OPERATION

- Do not put hands or feet near or under rotating parts.
- Exercise extreme caution when operating on or crossing gravel drives, walks, or roads. Stay alert for hidden hazards or traffic. Do not carry passengers.
- After striking a foreign object, stop the engine (motor), remove the wire from the spark plug, thoroughly inspect the tiller for any damage, and repair the damage before restarting and operating the tiller.
- Exercise caution to avoid slipping or falling.
- If the unit should start to vibrate abnormally, stop the engine (motor) and check immediately for the cause. Vibration is generally a warning of trouble.
- Stop the engine (motor) when leaving the operating position.
- Take all possible precautions when leaving the machine unattended. Disengage the tines, shift into neutral, and stop the engine.
- Before cleaning, repairing, or inspecting, shut off the engine and make certain all moving parts have stopped. Disconnect the spark plug wire, and keep the wire away from the plug to prevent accidental starting. Disconnect the cord on electric motors.
- Do not run the engine indoors; exhaust fumes are dangerous.

- Never operate the tiller without proper guards, plates, or other safety protective devices in place.
- · Keep children and pets away.
- Do not overload the machine capacity by attempting to till too deep at too fast a rate.
- Never operate the machine at high speeds on slippery surfaces. Look behind and use care when backing.
- Never allow bystanders near the unit.
- Use only attachments and accessories approved by the manufacturer of the tiller.
- Never operate the tiller without good visibility or light.
- Be careful when tilling in hard ground. The tines may catch in the ground and propel the tiller forward. If this occurs, let go of the handlebars and do not restrain the machine.

MAINTENANCE AND STORAGE

- Keep machine, attachments, and accessories in safe working condition.
- Check shear pins, engine mounting bolts, and other bolts at frequent intervals for proper tightness to be sure the equipment is in safe working condition.
- Never store the machine with fuel in the fuel tank inside a building where ignition sources are present, such as hot water and space heaters, clothes dryers, and the like. Allow the engine to cool before storing in any enclosure.
- Always refer to the operator's guide instructions for important details if the tiller is to be stored for an extended period.

- IMPORTANT -

CAUTIONS, IMPORTANTS, AND NOTES ARE A MEANS OF ATTRACTING ATTENTION TO IMPORTANT OR CRITICAL INFORMATION IN THIS MANUAL.

IMPORTANT: USED TO ALERT YOU THAT THERE IS A POSSIBILITY OF DAMAGING THIS EQUIPMENT.

NOTE: Gives essential information that will aid you to better understand, incorporate, or execute a particular set of instructions.



Look for this symbol to point out important safety precautions. It means CAUTION!!! BECOME ALERT!!! YOUR SAFETY IS INVOLVED.



CAUTION: Always disconnect spark plug wire and place wire where it cannot contact spark plug in order to prevent accidental starting when setting up, transporting, adjusting or making repairs.



The engine exhaust from this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Gasolina Capacity:	3 Quarts (2.8L) Unleaded Regular					
Oil (API-SG-SL):	SAE 30 (Above 32°F)					
(Capacity: 20 oz./0.6L)	SAE 5W-30 (Below 32°F)					
Spark Plug :	NGK-BPR6ES					
(Gap: .030"/0.76mm)	TORCH-F6RTC					

CONGRATULATIONS on your purchase of a new tiller. It has been designed, engineered and manufactured to give you the best possible dependability and performance.

Should you experience any problems you cannot easily remedy, please contact your nearest authorized service center. We have competent, well-trained technicians and the proper tools to service or repair this unit.

Please read and retain this manual. The instructions will enable you to assemble and maintain your tiller properly. Always observe the "SAFETY RULES".

CUSTOMER RESPONSIBILITIES

- · Read and observe the safety rules.
- Follow a regular schedule in maintaining, caring for and using your tiller.
- Follow instructions under "Maintenance" and "Storage" sections of this Owner's Manual.

WARNING: This unit is equipped with an internal combustion engine and should not be used on or near any unimproved forest-covered, brush-covered or grass covered land unless the engine's exhaust system is equipped with a spark arrester meeting applicable local laws (if any). If a spark arrester is used, it should be maintained in effective working order by the operator.

In the state of California, a spark arrester is required by law (Section 4442 of the California Public Resources Code). Other states may have similar laws. Federal laws apply on federal lands. See your authorized service center/ DEPARTMENT for spark arrester.

TABLE OF CONTENTS

SAFETY RULES	2
CUSTOMER RESPONSIBILITIES	3
PRODUCT SPECIFICATIONS	3
ASSEMBLY	4-6
OPERATION	7-11
MAINTENANCE SCHEDULE	12

MAINTENANCE	12-14
SERVICE & ADJUSTMENTS	15-17
STORAGE	18
TROUBLESHOOTING	19
WARRANTY	21

ASSEMBLY

Your new tiller has been assembled at the factory with exception of those parts left unassembled for shipping purposes. To ensure safe and proper operation of your tiller all parts and hardware you assemble must be tightened securely. Use the correct tools as necessary to insure proper tightness.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY

A socket wrench set will make assembly easier. Standard wrench sizes are listed.

- (1) Utility knife
- (1) Tire pressure gauge
- (1) Pair of pliers
- (1) 9/16" wrench

OPERATOR'S POSITION (See Fig. 1)

When right or left hand is mentioned in this manual, it means when you are in the operating position (standing behind tiller handles).





Fig. 1



ASSEMBLY

UNPACKING CARTON (See Fig. 2)



CAUTION: Be careful of exposed staples when handling or disposing of cartoning material.

IMPORTANT: WHEN UNPACKING AND ASSEMBLING TILLER, BE CAREFUL NOT TO STRETCH OR KINK CABLES.

- While holding handle assembly, cut cable ties securing handle assembly to top frame and depth stake. Let handle assembly rest on tiller.
- · Remove top frame of carton.
- Slowly ease handle assembly up and place on top of carton.
- Cut down right hand front and right hand rear corners of carton, lay side carton wall down.
- Remove packing material from handle assembly.




Fig. 2

INSTALL HANDLE (See Figs. 3, 4, and 5)

 Insert one handle lock (with teeth facing outward) in gearcase notch. (Apply grease on smooth side of handle lock to aid in keeping lock in place until handle assembly is lowered into position.)




Fig. 3

Grasp handle assembly. Hold in "up" position. Be sure handle lock remains in gearcase notch. Slide handle assembly into position.




Fig. 4

- Rotate handle assembly down. Insert rear carriage bolt first, with bolt head on L.H. side of tiller and loosely assemble locknut (See Fig. 5).
- Insert pivot bolt in front part of plate and tighten.
- Cut down remaining corners of carton and lay panels flat.
- Lower the handle assembly. Tighten nut on carriage bolt so handle moves with some resistance. This will allow for easier adjustment.
- Place flat washer on threaded end of handle lock lever.
- Insert handle lock lever through handle base and gearcase. Screw in handle lock lever just enough to hold lever in place.
- Insert second handle lock (with teeth inward) in the slot of the handle base (just inside of washer).
- With handle assembly in lowest position, securely tighten handle lock lever by rotating clockwise. Leaving handle assembly in lowest position will make it easier to remove tiller from carton.




Fig. 5

ASSEMBLY

ATTACH CLUTCH CABLE (See Fig. 6)

 Hook end of clutch cable through hole in control bar bracket.




Fig. 6

CONNECT SHIFT ROD (See Fig. 7)

- · Insert end of shift rod into hole of shift lever indicator.
- Insert hairpin clip through hole of shift rod to secure.




Fig. 7

REMOVE TILLER FROM CRATE

- Make sure shift lever indicator is in "N" position (See Fig. 7)
- Tilt tiller forward by lifting handle. Separate cardboard cover from leveling shield.
- Rotate tiller handle to the right and pull tiller out of carton.

CHECK TIRE PRESSURE

The tires on your unit were overinflated at the factory for shipping purposes. Correct and equal tire pressure is important for best tilling performance.

Reduce tire pressure to 20 PSI (1.4 kg/cm²).

HANDLE HEIGHT

 Handle height may be adjusted to better suit operator. (See "TO ADJUST HANDLE HEIGHT" in the Service and Adjustments section of this manual).

KNOW YOUR TILLER

READ THIS OWNER'S MANUAL AND SAFETY RULES BEFORE OPERATING YOUR TILLER.

Compare the illustrations with your tiller to familiarize yourself with the location of various controls and adjustments. Save this manual for future reference.

These symbols may appear on your Tiller or in literature supplied with the product. Learn and understand their meaning.



























ΓILLING

ENGINE OFF

SLOW

CHOKE

FUEL

TILLING FORWARD

NEUTRAL REVERSE

CALITION

STOP

OR WARNING

FNGINE

THROTTLE CONTRO **CHOKE CONTROL FUEL** VALVE SHIFT LEVER ON/OFF SWITCH SHIFT LEVER INDICATOR **DRIVE** CONTROL **DEPTH STAKE LEVELING SHIELD**

Fig. 8

MEETS ANSI SAFETY REQUIREMENTS

Our tillers conform to the safety standards of the American National Standards Institute.

CHOKE CONTROL - Used when starting a cold engine. **DEPTH STAKE** - Controls depth at which tiller will dig. **DRIVE CONTROL BAR** - Used to engage tines. **LEVELING SHIELD** - Levels tilled soil. ON / OFF SWITCH - used to STOP the engine. FUEL VALVE - Used to turn fuel off and on.

RECOIL STARTER HANDLE - Used to start the engine. SHIFT LEVER - Used to shift transmission gears. SHIFT LEVER INDICATOR - Shows which gear the transmission is in.

THROTTLE CONTROL - Controls engine speed.



The operation of any tiller can result in foreign objects thrown into the eyes, which can result in severe eye damage. Always wear safety glasses or eye shields before starting your tiller and while tilling. We recommend a wide vision safety mask for over spectacles or standard safety glasses.

HOW TO USE YOUR TILLER

Know how to operate all controls before adding fuel and oil or attempting to start engine.

STOPPING (See Fig. 9)

TINES

- Release drive control to stop movement.
- 2. Move shift lever to "N" (neutral) position.

ENGINE

- Move throttle control to "SLOW" position and allow the engine to run slowly for cool down.
- 3. Turn the engine switch to the "OFF" Position.
- 4. Turn the fuel valve lever to the "OFF" Position.

NOTE: NEVER USE CHOKE TO STOP ENGINE.

IMPORTANT: TO STOP ENGINE IN AN EMERGENCY, TURN THE ENGINE SWITCH TO THE OFF POSITION.




Fig. 9

TINE OPERATION - WITH WHEEL DRIVE

Always release drive control bar before moving shift lever into another position.

 Tine movement is achieved by moving shift lever to either the counter rotating (a) till position or the forward rotating (a) till position and engaging drive control bar

FORWARD - WHEELS ONLY/TINES STOPPED

 Release drive control bar and move shift lever indicator to "F" (forward) position. Engage drive control bar and tiller will move forward.

REVERSE - WHEELS ONLY/TINES STOPPED

- DO NOT STAND DIRECTLY BEHIND TILLER.
- · Release the drive control bar.
- Move throttle control to "SLOW" position.
- Move shift lever indicator to "R" (reverse) position.
- Hold drive control bar against the handle to start tiller movement.

HARD TO SHIFT GEARS

 Briefly engage drive control bar and release or rock tiller forward and backward until are able to shift gears.

DRAG STAKE (See Fig. 10)

The drag stake should be raised when tilling in the counter rotating (2) till position. The drag stake should be lowered when tilling in the forward rotating (2) till position.




FIG. 10

DEPTH STAKE (See Fig. 11)

The depth stake can be raised or lowered to allow you more versatile tilling and cultivating, or to more easily transport your tiller.




Fig. 11

TILLING (See Fig. 12)

- Release depth stake pin. Pull the depth stake up for increased tilling depth. Place depth stake pin in hole of depth stake to lock in position.
- Place shift lever indicator in counter rotating (till position.
- Hold the drive control bar against the handle to start tilling movement. Tines and wheels will both turn.
- Move throttle control to "FAST" position for deep tilling.
 To cultivate, throttle control can be set at any desired
 speed, depending on how fast or slow you wish to
 cultivate.

IMPORTANT: ALWAYS RELEASE DRIVE CONTROL BAR BEFORE MOVING SHIFT LEVER INTO ANOTHER POSITION.

TURNING

- · Release the drive control bar.
- Move throttle control to "SLOW" position.
- Place shift lever indicator in "F" (forward) position.
 Tines will not turn.
- · Lift handle to raise tines out of ground.
- Swing the handle in the opposite direction you wish to turn, being careful to keep feet and legs away from tines.
- When you have completed your turn-around, release the drive control bar and lower handle. Place shift lever in (till) position and move throttle control to desired speed. To begin tilling, hold drive control bar against the handle.




FIG. 12

CULTIVATING

- Use the forward rotating tine drive when cultivating, tilling soft ground or tilling pre-tilled soil.
- Release depth and drag stake pins. Lower drag stake.
 Pull the depth stake up for increased tilling depth. Place proper pin in hole of depth stake or drag stake to lock in position.
- Place shift lever indicator in forward rotating (2) till position.

- Hold the drive control bar against the handle to start tilling movement. Tines and wheels will both turn.
- Move throttle control "FAST" position for deep tilling. To cultivate, throttle control can be set at any desired speed, depending on how fast or slow you wish to cultivate.
- Always lower the drag stake when using the forward rotating tine drive.

OUTER SIDE SHIELDS (See Fig. 12)

The back edges of the outer side shields are slotted so that the shields can be raised for deep tilling and lowered for shallow tilling to protect small plants from being buried. Loosen nut "A" in slot and nut "B". Move shield to desired position (both sides). Retighten nuts.

TO TRANSPORT



CAUTION: Before lifting or transporting, allow tiller engine and muffler to cool. Disconnect spark plug wire. Drain gasoline from fuel tank.

AROUND THE YARD

- Release the depth stake pin. Move the depth stake down to the top hole for transporting the tiller. Place depth stake pin in hole of depth stake to lock in position. This prevents tines from scuffing the ground.
- Place shift lever indicator in "F" (forward) position for transporting.
- Hold the drive control bar against the handle to start tiller movement. Tines will not turn.
- Move throttle control to desired speed.

AROUND TOWN

- · Disconnect spark plug wire.
- Drain fuel tank.
- Transport in upright position to prevent oil leakage.

BEFORE STARTING ENGINE

IMPORTANT: BE VERY CAREFUL NOT TO ALLOW DIRT TO ENTER THE ENGINE WHEN CHECKING OR ADDING OIL OR FUEL. USE CLEAN OIL AND FUEL AND STORE IN APPROVED, CLEAN, COVERED CONTAINERS. USE CLEAN FILL FUNNELS.

FILL ENGINE WITH OIL (See Fig. 13)

- 1. Remove hangtag from engine.
- 2. With engine level, remove engine oil filler plug.
- 3. Fill engine with oil to point of overflowing. For approximate capacity see "PRODUCT SPECIFICATIONS" on page 3 of this manual. All oil must meet A.P.I. Service Classification SG-SL.
- 4. Tilt tiller back on its wheels and then re-level.
- 5. With engine level, refill to point of overflowing if necessary. Replace oil filler plug.
- For cold weather operation you should change oil for easier starting (See "OIL VISCOSITY CHART" in the Maintenance section of this manual).
- To change engine oil, see the Maintenance section of this manual.




Fig. 13

ADD GASOLINE

Fill fuel tank to bottom of filler neck. Do not overfill.
 Use fresh, clean, regular unleaded gasoline with a
 minimum of 87 octane. (Use of leaded gasoline will
 increase carbon and lead oxide deposits and reduce
 valve life). Do not mix oil with gasoline. Purchase fuel
 in quantities that can be used within 30 days to assure
 fuel freshness.



CAUTION: Fill to within 1/2 inch of top of fuel tank to prevent spills and to allow for fuel expansion. If gasoline is accidentally spilled, move machine away from area of spill. Avoid creating any source of ignition until gasoline vapors have disappeared.

Wipe off any spilled oil or fuel. Do not store, spill or use gasoline near an open flame.

IMPORTANT: WHEN OPERATING IN TEMPERATURES BELOW32°F(0°C), USE FRESH, CLEAN WINTER GRADE GASOLINE TO HELP INSURE GOOD COLD WEATHER STARTING.

CAUTION: Alcohol blended fuels (called gasohol or using ethanol or methanol) can attract moisture which leads to separation and formation of acids during storage. Acidic gas can damage the fuel system of an engine while in storage. To avoid engine problems, the fuel system should be emptied before storage of 30 days or longer. Drain the gas tank, start the engine and let it run until the fuel lines and carburetor are empty. Use fresh fuel next season. See Storage Instructions for additional information. Never use engine or carburetor cleaner products in the fuel tank or permanent damage may occur.

TO START ENGINE (See Fig. 14)



CAUTION: KEEP TINE CONTROL IN "OFF" POSITION WHEN STARTING ENGINE.

When starting engine for the first time or if engine has run out of fuel, it will take extra pulls of the recoil starter to move fuel from the tank to the engine.

- 1. Make sure spark plug wire is properly connected.
- Place the fuel valve to the "ON" position.
- 3. To start a cold engine, move the choke lever to the "ON" position.
- 4. Move the throttle lever away from the "SLOW" position, about 1/3 of the way toward the "FAST" position.
- 5. Turn the engine switch to the "ON" position. Pull rope out slowly until engine reaches start of compression cycle (rope will pull slightly harder at this point).
- Pull recoil starter handle quickly. Do not let starter handle snap back against starter. Repeat if necessary.

NOTE: IF ENGINE FIRES BUT DOES NOT START, MOVE CHOKE CONTROL TO HALF CHOKE POSITION. PULL RECOIL STARTER HANDLE UNTIL ENGINE STARTS.

7. If the choke lever has been moved to the "ON" position to start the engine, gradually move it to the opposite position as the engine warms up.

NOTE: A WARM ENGINE REQUIRES LESS CHOKING TO START.

- Move throttle control to desired running position.
- 9. Allow engine to warm up for a few minutes before engaging tines.

NOTE: IF ENGINE DOES NOT START, SEE TROUBLESHOOTING POINTS.




Fig. 14

TILLING HINTS



CAUTION: Until you are accustomed to handling your tiller, start actual field use with throttle in slow position (mid-way between "FAST" and "IDLE").

- Tilling is digging into, turning over, and breaking up packed soil before planting. Loose, unpacked soil helps root growth. Best tilling depth is 4" to 6" (10-15 cm). A tiller will also clear the soil of unwanted vegetation. The decomposition of this vegetable matter enriches the soil. Depending on the climate (rainfall and wind), it may be advisable to till the soil at the end of the growing season to further condition the soil.
- You will find tilling much easier if you leave a row untilled between passes. Then go back between tilled rows. (See Fig. 15) There are two reasons for doing this. First, wide turns are much easier to negotiate than about-faces. Second, the tiller won't be pulling itself, and you, toward the row next to it.
- Soil conditions are important for proper tilling. Tines will
 not readily penetrate dry, hard soil which may contribute
 to excessive bounce and difficult handling of your tiller.
 Hard soil should be moistened before tilling; however,
 extremely wet soil will "ball-up" or clump during tilling.
 Wait until the soil is less wet in order to achieve the
 best results. When tilling in the fall, remove vines and
 long grass to prevent them from wrapping around the
 tine shaft and slowing your tilling operation.
- Do not lean on handle. This takes weight off the wheels and reduces traction. To get through a really tough section of sod or hard ground, apply upward pressure on handle or lower the depth stake.




Fig. 15

CULTIVATING

Cultivating is destroying the weeds between rows to prevent them from robbing nourishment and moisture from the plants. At the same time, breaking up the upper layer of soil crust will help retain moisture in the soil. Best digging depth is 1" to 3" (2.5-7.5 cm). Lower the outer side shields to protect small plants from being buried.

- Cultivate up and down the rows at a speed which will allow tines to uproot weeds and leave the ground in rough condition, promoting no further growth of weeds and grass (See Fig. 16).
- Do not lean on handle, this takes weight off the wheels, reduces traction, and may cause the tiller to skip over the ground.
- Always lower the drag stake when using the forward rotating tine drive.




Fig. 16

TINE SHEAR PINS

The tine assemblies on your tiller are secured to the tine shaft with shear pins (See "TINE REPLACEMENT" in the Service and Adjustments section of this manual).

If the tiller is unusually overloaded or jammed, the shear pins are designed to break before internal damage occurs to the transmission.

 If shear pin(s) break, replace only with those shown in the Repair Parts section of this manual.

MAINTENANCE

MAINTENANCE SCHEDULE		EN ENCE	48/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	25/20/	/						
FILL IN DATES AS YOU COMPLETE REGULAR SERVICE		FILL OFF	37 HS X BY 14	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A			SE	ERV	ICE	DAT	ES	
Check Engine Oil Level	~	~											
Change Engine Oil				1,2									
Oil Pivot Points		/											
Inspect Spark Arrester / Muffler				/									
Inspect Air Screen	V												
Clean or Replace Air Cleaner Cartridge				1 2									
Clean Engine Cylinder Fins	V												
Replace Spark Plug			1										

- 1 Change more often when operating under a heavy load or in high ambient temperatures.
- 2 Service more often when operating in dirty or dusty conditions.

GENERAL RECOMMENDATIONS

The warranty on this tiller does not cover items that have been subjected to operator abuse or negligence. To receive full value from the warranty, the operator must maintain tiller as instructed in this manual.

Some adjustments will need to be made periodically to properly maintain your tiller.

All adjustments in the Service and Adjustments section of this manual should be checked at least once each season.

 Once a year you should replace the spark plug, clean or replace air filter, and check tines and belts for wear.
 A new spark plug and clean air filter assure proper air-fuel mixture and help your engine run better and last longer.


BEFORE EACH USE

- Check engine oil level.
- Check tine operation.
- Check for loose fasteners.

LUBRICATION

Keep unit well lubricated (See "LUBRICATION CHART").

LUBRICATION CHART



- ①SAE 30 OR 10W-30 MOTOR OIL
- **©REFER TO MAINTENANCE "ENGINE" SECTION**
- ③EP #1 GREASE

MAINTENANCE



Disconnect spark plug wire before performing any maintenance (except carburetor adjustment) to prevent accidental starting of engine.

Prevent fires! Keep the engine free of grass, leaves, spilled oil, or fuel. Remove fuel from tank before tipping unit for maintenance. Clean muffler area of all grass, dirt, and debris.

Do not touch hot muffler or cylinder fins as contact may cause burns.

ENGINE

LUBRICATION

Use only high quality detergent oil rated with API service classification SG-SL. Select the oil's SAE viscosity grade according to your expected temperature.




Fig. 17

NOTE: Although multi-viscosity oils (5W-30, 10W-30, etc.) improve starting in cold weather, these multi-viscosity oils will result in increased oil consumption when used above 40°F (4°C). Check your engine oil level more frequently to avoid possible engine damage from running low on oil.

Change the oil after every 25 hours of operation or at least once a year if the tiller is not used for 25 hours in one year.

Check the crankcase oil level before starting the engine and after each five (5) hours of continuous use. Add SAE 30 motor oil or equivalent. Tighten oil filler plug securely each time you check the oil level.

TO CHANGE ENGINE OIL (See Figs. 17 and 18)

Determine temperature range expected before oil change. All oil must meet API service classification SG-SL.

- Be sure tiller is on level surface.
- Oil will drain more freely when warm.
- Use a funnel to prevent oil spill on tiller, and catch oil in a suitable container.
- Remove drain plug. For easier removal of plug use 7/16 12 Pt. socket with extension.)
- Tip tiller forward to drain oil.
- After oil has drained completely, replace oil drain plug and tighten securely.
- Remove oil filler plug. Be careful not to allow dirt to enter the engine.
- Refill engine with oil. See "CHECK ENGINE OIL LEVEL" in the Operation section of this manual.




Fig. 18

AIR CLEANER (See Fig. 19)

Service air cleaner cartridge every twenty-five hours, more often if engine is used in very dusty conditions.

- Loosen air cleaner screw.
- 2. Remove air cleaner cover.
- Carefully remove air cleaner cartridge. Be careful. Do not allow dirt or debris to fall into carburetor.
- 4. Clean by tapping gently on a flat surface.

NOTE: If very dirty or damaged, replace cartridge.

5. Clean and replace cover. Tighten screw securely.



CAUTION: Petroleum solvents, such as kerosene, are not to be used to clean cartridge. They may cause deterioration of the cartridge. Do not oil cartridge. Do not use pressurized air to clean or dry cartridge.





Fig. 19

MAINTENANCE

COOLING SYSTEM (See Fig. 20)

Your engine is air cooled. For proper engine performance and long life keep your engine clean.

- Clean air screen frequently using a stiff-bristled brush.
- Remove blower housing and clean as necessary.
- Keep cylinder fins free of dirt and chaff.



MUFFLER

Do not operate tiller without muffler. Do not tamper with exhaust system. Damaged mufflers or spark arresters could create a fire hazard. Inspect periodically and replace if necessary. If your engine is equipped with a spark arrester screen assembly, remove every 50 hours for cleaning and inspection. Replace if damaged.

SPARK PLUG

Replace spark plugs at the beginning of each tilling season or after every 25 hours of use, whichever comes first. Spark plug type and gap setting are shown in "PRODUCT SPECIFICATIONS" on page 3 of this manual.

TRANSMISSION

Your transmission is sealed and will not require lubrication unless serviced.

CLEANING

Do not clean your tiller when the engine and transmission are hot. We do not recommend using pressurized water (garden hose, etc.) to clean your unit unless the gasket area around the transmission and the engine muffler, air filter and carburetor are covered to keep water out. Water in engine will shorten the useful life of your tiller.

- Clean engine, wheels, finish, etc. of all foreign matter.
- Keep finished surfaces and wheels free of all gasoline, oil, etc.
- Protect painted surfaces with automotive type wax.

SERVICE AND ADJUSTMENTS



CAUTION: Disconnect spark plug wire from spark plug and place wire where it cannot come into contact with plug.

TILLER

TO ADJUST HANDLE HEIGHT (See Fig. 21)

Select handle height best suited for your tilling conditions. Handle height will be different when tiller digs into soil.

- First loosen handle lock lever.
- Handle can be positioned at different settings between "HIGH" and "LOW" positions.
- · Retighten handle lock lever securely after adjusting.




Fig. 21

ENGINE

Maintenance, repair, or replacement of the emission control devices and systems, which are being done at the customers expense, may be performed by any non-road engine repair establishment or individual. Warranty repairs must be performed by an authorized engine manufacturer's service outlet.

IMPORTANT: NEVER TAMPER WITH THE ENGINE GOVERNOR, WHICH IS FACTORY SET FOR PROPER ENGINE SPEED. OVERSPEEDING THE ENGINE ABOVE THE FACTORY HIGH SPEED SETTING CAN BE DANGEROUS. IF YOU THINK THE ENGINE-GOVERNED HIGH SPEED NEEDS ADJUSTING, CONTACT YOUR NEAREST AUTHORIZED SERVICE CENTER/DEPARTMENT, WHICH HAS THE PROPER EQUIPMENT AND EXPERIENCE TO MAKE ANY NECESSARY ADJUSTMENTS.

TIRE CARE



CAUTION: When mounting tires, unless beads are seated, overinflation can cause an explosion.

- Maintain 20 pounds of tire pressure. If tire pressures are not equal, tiller will pull to one side.
- Keep tires free of gasoline or oil which can damage rubber.

TO REMOVE WHEEL (See Fig. 22)

- Place blocks under transmission to keep tiller from tipping.
- Remove hairpin clip and clevis pin from wheel.
- Remove wheel and tire.
- Repair tire and reassemble.




Fig. 22

TO REMOVE BELT GUARD (See Fig. 23)

NOTE: For ease of removal, remove hairpin clip and clevis pin from left wheel. Pull wheel out from tiller about 1 inch.

- Remove two (2) screws from side of belt guard.
- Remove hex nut and washer from bottom of belt guard (located behind wheel).
- Pull belt guard out and away from unit.
- Replace belt guard by reversing above procedure.




Fig. 23

SERVICE AND ADJUSTMENTS

TO REPLACE GROUND DRIVE BELT (See Figs. 23 and 24)

- Remove belt guard as described in "TO REMOVE BELT GUARD".
- Remove old belt by slipping off engine pulley first then remove from transmission pulley.
- Place new belt in groove of transmission pulley and into engine pulley. BELT MUST BE IN GROOVE ON TOP OF IDLER PULLEY. NOTE POSITION OF BELT TO GUIDES.
- Check belt adjustment as described below.
- Replace belt guard.
- Reposition wheel and replace clevis pin and hairpin clip.

GROUND DRIVE BELT ADJUSTMENT (See Fig. 24)

For proper belt tension, the extension spring should have about 5/8 inch (16 mm) stretch when drive control bar is in "ENGAGED" position. This tension can be attained as follows:

- Loosen cable clip screw securing the drive control cable.
- Slide cable forward for less tension and rearward for more tension until about 5/8 inch (16 mm) stretch is obtained while the drive control bar is engaged.
- · Tighten cable clip screw securely.




Fig. 24

SERVICE AND ADJUSTMENTS

TINE REPLACEMENT (See Figs. 25, 26, and 27)



CAUTION: Tines are sharp. Wear gloves or other protection when handling tines.

A badly worn tine causes your tiller to work harder and dig more shallow. Most important, worn tines cannot chop and shred organic matter as effectively nor bury it as deeply as good tines. A tine this worn needs to be replaced.




Fig. 25

- To maintain the superb tilling performance of this machine the tines should be checked for sharpness, wear, and bending, particularly the tines which are next to the transmission. If the gap between the tines exceeds 3-1/2 inches they should be replaced or straightened as necessary.
- For tines that are slightly worn, the bolted tine and hub assemblies can be switched between sides to continue tilling in the same tilling mode if tilling in a different mode is desired then the bolted tine and hub assemblies should be switched back to their original side so that the tine edge with the least wear will be used.




Fig. 26




Fig. 27

STORAGE

Immediately prepare your tiller for storage at the end of the season or if the unit will not be used for 30 days or more.



CAUTION: Never store the tiller with gasoline in the tank inside a building where fumes may reach an open flame or spark. Allow the engine to cool before storing in any enclosure.

TILLER

- Clean entire tiller (See "CLEANING" in the Maintenance section of this manual).
- Inspect and replace belts, if necessary (See belt replacement instructions in the Service and Adjustments section of this manual).
- Lubricate as shown in the Maintenance section of this manual.
- Be sure that all nuts, bolts and screws are securely fastened. Inspect moving parts for damage, breakage and wear. Replace if necessary.
- Touch up all rusted or chipped paint surfaces; sand lightly before painting.

ENGINE

FUEL SYSTEM

IMPORTANT: IT IS IMPORTANT TO PREVENT GUM DEPOSITS FROM FORMING IN ESSENTIAL FUEL SYSTEM PARTS SUCH AS THE CARBURETOR, FUEL FILTER, FUEL HOSE, OR TANK DURING STORAGE. ALSO, EXPERIENCE INDICATES THAT ALCOHOL BLENDED FUELS (CALLED GASOHOL OR USING ETHANOL OR METHANOL) CANATTRACT MOISTURE WHICH LEADS TO SEPARATION AND FORMATION OF ACIDS DURING STORAGE. ACIDIC GAS CAN DAMAGE THE FUEL SYSTEM OF AN ENGINE WHILE IN STORAGE.

- Empty the fuel tank by starting the engine and let it run until the fuel lines and carburetor are empty.
- Never use engine or carburetor cleaner products in the fuel tank or permanent.
- · Use fresh fuel next season.

NOTE: Fuel stablizer is an acceptable alternative in minimizing the formation of fuel gum deposits during storage. Add stabilizer to gasoline in fuel tank or storage container. Always follow the mix ratio found on stablizer container. Run engine at least 10 minutes after adding stablizer to allow the stabilizer to reach the carburetor. Do not empty the gas tank and carburetor if using fuel stabilizer.

ENGINE OIL

Drain oil (with engine warm) and replace with clean oil. (See "ENGINE" in the Maintenance section of this manual).

CYLINDER(S)

- Remove spark plug.
- Pour 1 ounce (29 ml) of oil through spark plug hole into cylinder.
- Pull starter handle slowly several times to distribute oil.
- Replace with new spark plug.

OTHER

- Do not store gasoline from one season to another.
- Replace your gasoline can if your can starts to rust.
 Rust and/or dirt in your gasoline will cause problems.
- If possible, store your unit indoors and cover it to give protection from dust and dirt.
- Cover your unit with a suitable protective cover that does not retain moisture. Do not use plastic. Plastic cannot breathe which allows condensation to form and will cause your unit to rust.

IMPORTANT: NEVER COVER TILLER WHILE ENGINE AND EXHAUST AREAS ARE STILL WARM.

TROUBLESHOOTING POINTS

	<u> </u>			
Will not start	1	Out of fuel.	1	Fill fuel tank.
	2	Fuel valve "OFF"	2	Turn fuel valve to the "ON" position.
	3	Engine Switch "OFF"	3	Turn engine switch to the "ON" position.
	4	Engine not "CHOKED" properly.	4	See "TO START ENGINE" in Operation section.
	5	Engine flooded.	5	Wait several minutes before attempting to start.
	6	Bad spark plug or improper gap.	6	Replace spark plug or adjust gap.
	7	Dirty air filter.	7	Clean/replace air filter.
	8	Water in fuel.	8	Empty fuel tank and carburetor, refill tank with fresh gasoline.
Hard to start	1	Throttle control not set properly.	1	See "To Start Engine" in Operations section.
	2	Dirty air filter.	2	Clean/replace air filter.
	3	Bad spark plug or improper gap.	3	Replace spark plug or adjust gap.
	4	Stale or dirty fuel.	4	Empty fuel tank and refill tank with fresh, clean gasoline.
	5	Loose spark plug wire.	5	Make sure spark plug wire is seated properly.
Loss of power	1	Engine is overloaded	1	Set depth stake and wheels for shallower tilling.
	2	Dirty air cleaner	2	Clean/replace air filter.
	3	Low oil level/dirty oil.	3	Check oil level/change oil.
	4	Faulty spark plug.	4	Clean and regap or change spark plug.
	5	Oil in fuel	5	Empty and clean fuel tank and refill, and clean carburetor.
	6	Stale or dirty fuel.	6	Empty fuel tank and refill tank with fresh, clean gasoline.
	7	Water in fuel.	7	Empty fuel tank and carburetor, refill tank with fresh gasoline.
	8	Clogged fuel tank.	8	Remove fuel tank and clean.
	9	Spark plug wire loose.	9	Connect and tighten spark plug wire.
	10	Dirty engine air screen.	10	Clean engine air screen.
	11	Dirty/clogged muffler.	11	Clean/replace muffler.
	12	Poor Compression	12	Contact a qualified service center.
Engine overheats	1	Low oil level/dirty oil.	1	Check oil level/change oil.
	2	Dirty engine air screen.	2	Clean engine air screen.
	3	Dirty engine.	3	Clean cylinder fins, airscreen, muffler area
	4	Partially plugged muffler	4	Remove and clean muffler.
Excessive bounce/	1	Ground too dry and hard.	1	Moisten ground or wait for more favorable soil conditions
difficult handling		Wheels and depth stake incorrectly adjusted.	2	Adjust wheels and depth stake.
Soil balls up or clumps	1	Ground too wet.	1	Wait for more favorable conditions.
Engine runs but tiller won't move		Tine control is not engaged.	1	Engage tine control
		V-belt not correctly adjusted.	2	Inspect/adjust V-belt.
	3	V-belt is off pulley (s).	3	Inspect V-belt.
Engine runs but labors	1	Tilling too deep.	1	Set depth stake for shallower tilling
when tilling	2	Throttle control not properly adjusted.	2	Check throttle control setting.

SERVICE NOTES

LIMITED WARRANTY

The Manufacturer warrants to the original consumer purchaser that this product as manufactured is free from defects in materials and workmanship. For a period of two (2) years from date of purchase by the original consumer purchaser, we will repair or replace, at our option, without charge for parts or labor incurred in replacing parts, any part which we find to be defective due to materials or workmanship. This Warranty is subject to the following limitations and exclusions.

- 1. This warranty does not apply to the engine or components parts thereof. Please refer to the applicable manufacturer's warranty on these items.
- Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. Transportation charges for any parts submitted for replacement under this warranty must be paid by the purchaser unless such return is requested by the manufacturer.
- 3. The Warranty period for any products used for rental or commercial purposes is limited to 90 days from the date of original purchase.
- 4. This Warranty applies only to products which have been properly assembled, adjusted, operated, and maintained in accordance with the instructions furnished. This Warranty does not apply to any product which has been subjected to alteration, misuse, abuse, improper assembly or installation, delivery damage, or to normal wear of the product.
- Exclusions: Excluded from this Warranty are belts, tines, tine adapters, normal wear, normal adjustments, standard hardware and normal maintenance.
- 6. In the event you have a claim under this Warranty, you must return the product to an authorized service deal-

Should you have any unanswered questions concerning this Warranty, please contact:

HOP Customer Service Dept. 1030 Stevens Creek Road Augusta, GA 30907 USA In Canada contact: HOP 7075 Ordan Drive Mississauga, Ontario L5T 1K6

giving the model number, serial number and date of purchase of your product and the name and address of the authorized dealer from whom it was purchased.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES AND ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE SAME TIME PERIODS STATED HEREIN FOR OUR EXPRESSED WARRANTIES. Some areas do not allow the limitation of consequential damages or limitations of how long an implied Warranty may last, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from locale to locale.

This is a limited Warranty within the meaning of that term as defined in the Magnuson-Moss Act of 1975.

Poulan PRO

PARTS AND SERVICE

This product has been expertly engineered and carefully manufactured to rigid quality standards. As with all mechanical products, some adjustments or part replacement may be necessary during the life of your unit.

For Parts and service, contact our authorized distributor: call 1-800-849-1297

- For replacement parts, have available the following information:
 - a. Model Number/Manufacturer's I.D. Number
 - b. Description of part.

For Technical Assistance: call 1-800-829-5886

For a Parts Manual, go to our website: www.poulan-pro.com/support.asp

NOTE:

Poulan Pro provides parts and service through its authorized distributors and dealers; therefore, all requests for parts and service should be directed to your local dealer(s). The philosophy of HOP is to continually improve all of its products. If the operating characteristics or the appearance of your product differs from those described in this Manual, please contact your local dealer for updated information and assistance.

Pourretien et

Ce produit, conçu avec les soins les plus attentifs, est fabriqué en accord avec des standards stricts. Comme pour tous les produits avec des parties mobiles, il peut être nécessaire pendant la durabilité de votre machine d'effectuer des ajustements ou le remplacement de certaines pièces.

LES PIÈCES DE RECHANGE

Pour les pièces de rechange et l'entretien, contactez notre concessionnaire autorisé: appelez 1-800-849-1297

Pour les pièces de rechange, ayez près de vous:

A. Numéro du modèle/Référence numéro du manufacturer

B. Description de la pièce

Pour l'assistance technique: appelez 1-800-829-5886

Pour un manuel de pièces, allez à notre site web: www.poulan-pro.com/support.asp

N.B.: Poulan Pro assure la distribution des pièces de rechange et l'entretien de ses produits par l'intermédiaire des concessionnaires et des distributeurs agrées; par conséquent toute demande de pièces ou d'entretien doit être adressée directement au distributeur agréé le plus proche. La philosophie de HOP est d'améliorer en permanence la gamme complète de ses produits. Si les caractéristiques ou l'apparence de votre outil sont différentes de celles décrites dans ce Manuel, contacter S.V.P. votre concessionnaire pour les informations et l'assistance concernant les mises à jour tactez S.V.P. votre concessionnaire pour les informations et l'assistance concernant les mises à jour

GARANTIE LIMITEE

Le fabricant garantit à l'acheteur initial que son produit tel que manufacturé est libre de défauts de matiére et d'ouvrage. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons ou remplacerons à notre choix, sans facturer les pièces et le travail encouru pendant le remplacement, toute pièce sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matiére ou d'ouvrage. Cette garantie est soumise aux limitations et exceptions suivantes:

- Cette garantie ne couvre pas le moteur ou les pièces de composant de cela. Veuillez-vous consulter la garantie applicable du fabricant des articles.
- L'acheteur est responsable des frais du transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires.
 L'acheteur est responsable des frais aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que le fabricant demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
- 3. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.
- Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, réglés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.
- 5. Exclusions: Les courroies, les dents, les adaptateurs des dents, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.
- 6. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez-vous retourner votre machine à un concessionnaire autorisé.

Si vous auriez aucune question sans réponse concernant cette garantie, s'il vous plaît contactez:

Au Canada: HOP 7075 Ordan Drive Mississauga, Ontario LST 1K6

HOP Customer Service Dept. 1030 Stevens Creek Road Augusta, GA 30907 USA

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez achetée. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS AUCUN DOMMAGE INCIDENTEL OU CONSÉQUENTIEL ET TOUTE GARANTIE IMPLIC-ITE EST LIMITÉE AUX MÊMES PÉRIODES PRÉCISÉES ICI POUR LES GARANTIES EXPLICITES DU FABRICANT. Certaines localités ne permettent aucune restriction des dommages conséquents ou de la durée d'une garantie implicite et; par conséquent, il se pourrait que les restrictions et exclusions énoncées ci-dessus ne s'applique pas à vous. Cette garantie vous donne droits

Cette garantie est une garantie limitée comme définie dans la loi Magnuson-Moss Act de 1975.

légaux spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits d'un endroit à un autre.

REMARQUES D'ENTRETIEN

GUIDE DE DÉPANNAGE

Vérifiez le réglage de la commande d'étrangleur.	2	La commande d'étrangleur n'est pas correctement réglée.	2	labourage
Réglez les montants de profondeur de sorte que le sarclage soit moins profond.	l	Le sarclage est trop profond.	ı	Le moteur tourne, mais peine à effectuer le
Inspectez la courroie en V.	ε	La courroie en V ne se trouve plus sur la(les) poulie(s).	3	
Inspectez/réglez la courroie en V.	2	La courroie en V n'est pas correctement réglée.	2	le rotoculteur n'avance
Enclenchez la commande des dents	ı	La commande des dents n'est pas en prise.	l	Le moteur tourne, mais
Attendez que les conditions soient plus favorables.	ı	Sol trop mouillé.	ı.	Sol aggloméré en mottes ou en plaques.
Réglez les roues et les montants de profondeur	7	71112-0-11-0-11-0	7	
Mouillez le sol et attendez que les conditions du sol soient plus favorables.	ı	Sol trop sec et trop dur.	l	Rebondissement excessif/difficulté à manoeuvrer l'appareil
Déposez le silencieux et nettoyez-le.	Þ	Silencieux partiellement bloqué	Þ	
le silencieux.				
Nettoyez le filtre à air du moteur. Nettoyez les ailettes du réservoir, le filtre à air et	3	Moteur sale.	2	
Vérifiez le niveau d'huile/remplacez l'huile.	l	Bas niveau d'huile/huile sale. Filtre à sir du moteur sale.	L	Etats de surchauffe du moteur
elindit zeedamestelindib neevig et zeiträtt	-	alee elindhelindib neavita ee	-	mb efficience ob etetà
Contactez un autre centre de réparation compétent.	12	Mauvaise compression	12	
Vettoyez/remplacez le silencieux.	ll.	Silencieux sale/bloqué.	11	
Mettoyez le filtre à sir du moteur.	01	Filtre à air du moteur sale.	10	
Branchez le câble de bougie d'allumage, puis serrez-le.	6	Câble de bougie d'allumage desserré.	6	
Déposez le réservoir de carburant et nettoyez-le.	8	Réservoir de carburant bloqué.	8	
Vidangez le réservoir de carburant et le carburateur, remplissez le réservoir d'essence fraîche.	L	Esu dans le carburant.	L	
Vidangez le réservoir de carburant et remplissez-le d'essence fraîche et propre.	9	Carburant périmé ou sale.	9	
Vidangez le réservoir de carburant, nettoyez-le puis remplissez-le. Mettoyez ensuite le carburateur.	G	Huile dans le carburant	g	
Nettoyez et corrigez l'écartement des électrodes ou remplacez la bougie d'allumage.	Þ	Bougie d'allumage défaillante	Þ	
Vérifiez le niveau d'huile/remplacez l'huile.	3	Bas niveau d'huile/huile sale.	3	
Nettoyez/remplacez le filtre à air.	7	Filtre à air sale	2	
Réglez les montants de profondeur et les roues de manière à ce que le sarclage soit moins profond.	ı	Surchage du moteur	ı	Perte de puissance
Assurez-vous que le câble de bougie d'allumage repose correctement en place.	G	Câble de bougie d'allumage desserré.	g	
Vidangez le réservoir de carburant et remplissez-le d'essence fraîche et propre.	Þ	Carburant périmé ou sale.	†	
Remplacez la bougie d'allumage ou réglez l'écartement des électrodes.	8	electrodes inadéquat. Bougie d'allumage défaillante ou écartement des	3	
Nettoyez/remplacez le filtre à air.	2	Filtre à air sale.	2	
Consultez la rubrique « Démarrage du moteur » dans la section traitant du fonctionnement.	l	Commande d'étrangleur mal réglée.	ŀ	Démarrage difficile
Vidangez le réservoir de carburant et le carburateur, remplissez le réservoir d'essence fraîche.	8	Eau dans le carburant.	8	
Nettoyez/remplacez le filtre à air.	7	Filtre à air sale.	L	
Remplacez la bougie d'allumage ou réglez l'écartement des électrodes.	9	Bougie d'allumage défaillante ou écartement des électrodes inadéquat.	9	
Attendez plusieurs minutes avant de tenter un démarrage.	g	Moteur noyé.	9	
Consultez la rubrique « DÉMARRAGE DU MOTEUR » dans la section traitant du fonctionnement.	Þ	Moteur non « ÉTRANGLÉ » correctement.	Þ	
Mettez le commutateur du moteur à la position « ON » (marche).	3	Commutateur du moteur à la position « OFF » (arrêt)	3	
Placez le robinet de carburant à la position « ON » (marche).	2	Robinet de carburant à la position « OFF » (arrêt)	2	
Remplissez le réservoir de carburant.	l	Panne sèche.	l	Refus de démarrer
СОВЯЕСТІОИ		CAUSE		РВОВСЕМ

ENTREPOSAGE

HUILE DE MOTEUR

Vidangez l'huile (quand le moteur est chaud) et remplacez avec l'huile de moteur fraîche. (Référez-vous à "MOTEUR" dans la section Entretien de ce manuel.)

CATINDBE(S)

- Enlevez la bougie d'allumage.
- Versez une once 28 ml (1 once) d'huile par l'orifice de la bougie d'allumage dans le cylindre.
- Tirez lentement la poignée de démarrage plusieurs fois pour distribuer l'huile.
- Remplacez par une nouvelle bougie d'allumage.

INFORMATION SUPPLEMENTAIRE

- Ne conservez pas d'essence d'une saison à l'autre.
- Remplacez le bidon d'essence s'il commence à rouiller. La présence de rouille et/ou de saleté dans l'essence causera des problèmes.
- Entreposez la motobineuse à l'intérieur, si possible, et couvrez-la pour la protegér de la poussière et de la saleté.

 Couvrez la motobineuse avec une couverture imperméable.

N'utilisez pas une couverture en plastique. Le plastique obstrue la circulation d'air et permet la formation de condensation qui fera à rouiller l'unité.

IMPORTANT: NE COUVREZ JAMAIS LA MOTOBINEUSE GUCLORE CHAUDS.

QUANDIEMOTEURETLE CIRCUIT D'ECHAPPEMENT SONT D'ECHAPPEMENT D'ECHAPPEMENT SONT D'ECHAPPEMENT SONT D'ECHAPPEMENT SONT D'ECHAPPEMENT SONT D'ECHAPPEMENT SONT D'ECHAPPEMENT SONT D'ECHAPPEMENT D'ECHAPPEMENT SONT D'ECHAPPEMENT SONT D'ECHAPPEMENT SONT D'ECHAPPEMENT SONT D'ECHAPPEMENT SONT D'ECHAPPEMENT SONT D'ECHAPPEMENT D'ECHAPPEMENT SONT D'ECHAPPEMENT SONT D'ECHAPPEMENT SONT D'ECHAPPEMENT D'ECHA

Préparez immédiatement votre motobineuse pour l'entreposage à la fin de la saison ou si l'unité ne sera pas utilisée pendant 30 jours ou plus.

AVERTISSEMENT: N'entreposez jamais la motobineuse lorsque le réservoir contient d'essence dans un bâtiment où les vapeurs pourraient parvenir à une flamme nue ou une étincelle. Laissez le moteur refroidir avant d'entreposer dans un lieu clos.



MOTOBINEUSE

- Nettoyez complètement la motobineuse (référez-vous à la section "NETTOYAGE" dans la section Entretien de ce manuel)
- Inspectez, et si nécessaire, remplacez les courroies (Référezvous aux instructions de remplacement de courroie dans la section Révision et Réglages de ce manuel).
- Lubrifiez comme illustré dans la section Entretien de ce manuel.
- Assurez-vous que tous les écrous, les boulons et les vis soient bien serrés. Vérifiez si les pièces mobiles sont avariées, brisées et usées. Remplacez-les si nécessaire.
- Retouchez toutes les surfaces peintes rouillées ou éraflées; sablez légèrement avant de peindre.

MOTEUR

SYSTÈME D'ALIMENTATION

IMPORTANT: C'EST ȚRÈS IMPORTANT D'ÉVITER LA FORMATION DE DEPÔTS DE GOMME DANS LE CARBURATEUR, LE FILTRE D'ESSENCE, LE TUYAU D'ESSENCE PEUDANT D'ESSENCE PEUDANT D'ESSENCE PEUDANT C'EUTREPOSAGE. L'EXPÉRIENCE DÉMONTRE QUE L'ESSOHOL, OU UTILISANT DEL'ÉTHANOLOU DUMETHANOLO PEUVENT ATTIRER L'HUMIDITE QUI CAUSE LA SÉPARATION P'ACIDES PEUDANT L'ENTREPOSAGE. LE CARBURANT ATTIRER L'HUMIDITE QUI CAUSE LA SÉPARATION PLANGES PEUVENT ATTIRER L'HUMIDITE QUI CAUSE LA SÉPARATION D'ESSENCE. LE SYSTÈME D'ALIMENTATION D'MOTEUR PEUT AVARIER LE SYSTÈME D'ALIMENTATION DU MOTEUR PEUDANT L'ENTREPOSAGE.


- Vidangez le réservoir d'essence.
- Démarrez le moteur et laissez-le tourner jusqu'à ce que les conduites d'essence et le carburateur soient vides.
- N'utilisez jamais les produits spéciaux pour nettoyer le moteur et le carburateur dans le réservoir d'essence. L'emploi de ces produits pourrait causer des dégâts permanents.

REMARQUE: Un agent stabilisant dans l'essence est une option acceptable pour minimiser la formation des dépôts de gomme de carburant pendant l'entreposage. Ajoutez l'agent à l'essence dans le réservoir d'essence ou dans le bidon de carburant. Suitaissez tourner le dosage de mélange inscrit aur le bidon de l'agent. Laissez tourner le moteur pendant au moins 10 minutes après avoir sjouté l'agent pour lui permettre d'atteindre le carburateur. Ne vidangez pas le réservoir d'essence et le carburateur al vidangez pas le réservoir d'essence et le carburateur si l'agent d'essence est utilisé.

RÉVISION ET RÉGLAGES

Pour conserver cette machine en bon fonctionnement, il convient d'inspecter les fraises du point de vue de l'acuité, de l'usure et du gauchissement, en particulier les fraises qui se trouvent à côté de la transmission. Si l'écart entre les fraises dépasse 3-1/2 pouces (9 cm), il convient de les remplacer ou de les redresser, suivant le cas.

Les nouvelles fraises devraient être montées comme illustré dans la Figure 26. Les bords de fraise aiguisés tourneront en arrière à partir d'en haut.



(Voir les Fig. 25, 26, et 27)

ATTENTION: Les traises sont tranchan

REMPLACEMENT DES FRAISES

ATTENTION: Les fraises sont tranchantes. Portez des gants ou d'autres protections quand vous touchez aux fraises



Une fraise très usée fera travailler votre motobineuse plus encore et creuser à moins de profondeur. Plus important, des fraises usées ne peuvent ni couper en morceaux ni déchiqueter les matières organiques aussi efficacement ni les enterrer aussi profondément que les fraises en bon état. Une fraise usée aussi montrée ci-dessous doit être remplacée.





Fig. 26



RÉVISION ET RÉGLAGES

RÉGLER LA COURROIE D'ENTRAÎNEMENT À TERRE (Voir la Fig. 24)

Pour la tension de courroie correcte, le ressort de traction devrait avoir approximativement un allongement de 5/8 po. (16 mm) lorsque la barre de commande d'entraînement est à la position lorsque la barre de commande d'entraînement est à la position peut être obtenue comme

- Desserrez la vis de collier de serrage de câble qui fixe le câble de commande d'entraînement.
- Glissez en avant le câble pour moins de tension et en arrière pour plus de tension jusqu'à l'obtention d'un allongement d'environ 5/8 po. (16 mm) pendant que la barre de commande d'entraînement est engagée.
- Resserrez bien la vis de collier de serrage du câble.

POURREMPLACER LA COURROIE D'ENTRAÎ-NEMENT À TERRE (Voir les Fig. 23 et 24)

- Enlevez le protecteur de courroie (Voir "ENLEVER LE PRO-
- Enlevez la vieille courroie en la glissant de la poulie du moteur et de la poulie de tranmission.
- Posez la nouvelle courroie dans la rainure de la poulie de transmission et dans la poulie du moteur. LA COURROIE DOIT ÉTRE DANS LA RAINURE AU SOMMET DE LA POULIE GALET-TEUDEUR. NOTEZ LA POSITION DE LA COURROIE PAR RAPPORT AUX GUIDES.
- Vérifiez le réglage de la courroie comme décrit ci-dessous.
- Replacez le protecteur de courroie.
- Replacez la roue ainsi que l'axe de chape et le collier en épingle à cheveux.




Fig. 24

RÉVISION ET RÉGLAGES

ATTENTION: Débranchez le fil de bougie d'allumage et posez-le à un endroit où il ne peut pas toucher la bou-



POUR ENLEVER LA ROUE (Voir la Fig. 22)

- ment de la motobineuse. Mettez des blocs sous la transmission pour éviter le baseule-
- Enlevez le collier en épingle à cheveux et l'axe de chape de
- Enlevez la roue et le pneu.
- Réparez le pneu et remontez.




Fig. 22

ROIE (Voir la Fig. 23) POUR ENLEVER LE PROTECTEUR DE COUR-

.(mɔ ð,ઽ) la roue de la motobineuse jusqu'à ce que la distance soit 1 po. épingle à cheveux et l'axe de chape de la roue gauche. Tirez REMARQUE: Pour faciliter l'enlèvement, enlevez le collier en

- Enlevez deux (2) vis du côté du protecteur de courroie.
- de courroie (situé derrière le pneu.) Enlevez l'écrou hexagonal et la rondelle du fond du protecteur
- Replacez le protecteur de courroie en rinversant le procédé Tirez le protecteur de courroie loin de la motobineuse.

ci-dessus.

CHEVEUX ET UN AXE DE CHAPE *UNE BONDELLE* COLLIER EN ÉPINGLE À **ÉCROU BORGNE ET** DE LA ROUE) DEBBIEBE DELLE (SITUÈ UNE RON-**ECROU H ET** *UNE RONDELLE* DE CONBBOIE **ECROU BORGNE ET PROTECTEUR**

Fig. 23

(Voir la Fig. 21) POUR REGLER LA HAUTEUR DU GUIDON MOTOBINEUSE

de labourage. La hauteur changera pendant le labourage. Choisissez la hauteur la plus convenable pour vous et les conditions

- Relâchez premièrement le levier de verrou de guidon.
- Le guidon peut être posé à différentes positions entre "HAUTE" (HIGH) et "BASSE" (LOW).
- Serrez à fond encore le levier de verrou après le réglage.




Fig. 21


MOTEUR

Les réparations au titre de garantie doivent être effectuées par un centre de service autorisé par le fabricant du moteur. technicien spécialisé dans la réparation de moteurs hors-route. aux frais des clients, peuvent être effectués par un centre ou un commande des émissions et des systèmes, qui sont réalisés L'entretien, la réparation ou le remplacement des dispositifs de

EFFECTUER LES RÉGLAGES QUI S'IMPOSENT. DESSUS DE CELUI ETABLI EN USINE). SI VOUS PENSEZ PEREPARATION QUALIFICAUI DISPOSE DE LEQUIPEMENT DE RÉPARATION QUALIFICAUI DISPOSE DE LEQUIPEMENT COMMUNIQUEZ AVEC UN AUTRE CENTRE ETRE RÉGLEE, COMMUNIQUEZ AVEC UN AUTRE CENTRE COMMUNIQUEZ AVEC UN AUTRE POUR CENTRE POUR PENSEZ COMMUNIQUEZ AVEC NO SE PENSEZ COMMUNICATION DE LES BEEN ACES OU S'INDEQUEZA L'ACES AVEC DE REFECTI LEB LES BEEN ACES OU S'INDEQUEZA L'ACES AVEC ETERECTI LEB LES BEEN ACES OU S'INDEQUEZA L'ACES AVEC DE REFECTI LEB LES BEEN ACES OU S'INDEQUEZA L'ACES AVEC DE REFECTI LEB LES BEEN ACES AVEC NO S'INDEQUEZA L'ACES AVEC DE REFECTI LEB LES BEEN ACES AVEC NO S'INDEQUEZA L'ACES AVEC NO S' IMPORTANT: LE RÉGULATEUR DE VITESSE DU MOTEUR, DONT LE RÉGLAGE EST EFFECTUE EN USINE, NE DOIT JAMAIS ÉTRE MODIFIE, IL PEUT ÊTRE DANGEREUX DE RÉGLER LE MOTEUR À UN RÉGIME TROP ÉLEVE (AUTRELEM LE MOTEUR À UN RÉGIME TROP ÉLEVE (AUTRELEM LE MOTEUR À L'ALLEMENT DE LEVEL (AUTRELEM LE MOTEUR À L'ALLEMENT À L'A

SOIN DES PNEUS

provoquer une explosion. tement posés, le gonflement excessif peut à moins que les bourrelets soient correc-ATTENTION: Lors du montage des pneus,



endommager le caoutchouc. Maintenez les pneus libres d'essence ou d'huile qui peuvent

ENTRETIEN

SILENCIEUX

le nettoyer et l'inspecter. Remplacez-le s'il est avarié. et remplacez-les si nécessaire. Si votre moteur est muni d'un grillage de pare-étincelles, enlevez-le toutes les 50 heures pour avarié pose des risques d'incendie. Inspectez-les périodiquement le système d'échappement. Un silencieux ou un pare-étincelles N'utilisez pas la motobineuse sans silencieux. Ne modifiez pas

BOUGIE D'ALLUMAGE

type de la bougie d'allumage et le réglage de l'écart se trouvent dans la section de "SPECIFICATIONS DU PRODUIT". d'utilisation ou au commencement de la saison de labourage. Le La bougie d'allumage devrait être changée toutes les 25 heures

NOISSIMSNAAT

dée à moins qu'elle soit réparée. Votre transmission est scellée et la lubrification n'est pas deman-

NETTOYAGE

réduit la durée de votre motobineuse. pénétration possible d'eau. L'entrée d'eau au niveau du moteur sauf si la garniture près de la transmission, le silencieux du moteur, le filtre à air et le carburateur sont protégés contre toute sont encore chauds. Il serait mieux de ne pas utiliser de l'eau pressurisée (tuyau d'arrosage, etc.) afin de nettoyer la machine Ne pas nettoyer la motobineuse si le moteur et la transmission

matières étrangères. Nettoyez le moteur, les roues, la finition, etc. de toutes les

Conservez la propreté des roues et des surfaces peintes en

Protégez les surfaces peintes avec une cire d'auto. enlevant, l'essence, l'huile, etc.

(Voir la Fig. 20) SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

du moteur et pour une longue durabilité, maintenez le moteur Votre moteur est refroidi à l'air. Pour un bon fonctionnement

- poils raides. Nettoyez fréquemment le tamis d'air à l'aide d'une brosse à
- Enlevez le boîtier de soufflerie et nettoyez-le si néces-
- Conservez les ailettes de cylindre exemptes de saleté et de

la balle.




Fig. 20

NAITARTNA

un démarrage accidentel du moteur. Débranchez le fil de bougie d'allumage avant d'effectuer tout entretien (sauf le réglage du carburateur) pour éviter


le carburant du réservoir avant de pencher la motobineuse pour l'entretien. Nettoyez la surface du silencieux de Évitez les incendies! Maintenez le moteur exempt d'herbe, de feuilles et d'huile ou de carburant répandu. Vidangez

Ne touchez pas à un silencieux chaud ou à des ailettes chaudes de cylindre puisque le contact peut causer des



MOTEUR

toute accumulation d'herbe, de saleté et de débris.



81.gi7


FILTRE À AIR (Voir la Fig. 19)

souvent si les conditions sont poussiéreuses. Remplacez la cartouche du filtre à air toutes les 50 heures, plus

- Desserrez les vis du filtre à air, une sur chaque côté du couvercle.
- Enlevez le couvercle du filtre à air.
- le carburateur. attention. Ne laissez pas de saletés ou de débris entrer dans Enlevez soigneusement la cartouche de filtre à air. Faites
- Nettoyez en la frappant légèrement sur une surface plate.
- Nettoyez et remettez le couvercle. Serrez à fond les vis.




nettoyer ou sécher la cartouche. Ne mettes pas d'huile sur lia cartouche. Ne mettes pas d'huile sur la cartouche. N'utilisez pas d'air comprimé pour nettoyer ou sécher la cartouche. le kérosène, ne doivent pas être utilisés pour ATTENTION: Les solvants de pétrole, tels que




Si elle est très sale ou avariée, remplacez la cartouche.

remplacement de l'huile. Toutes les huiles doivent rencontrer la classification de service API $\mathcal{SG}\text{-}\mathcal{SL}$. Vérifiez la gamme de température prévue avant le prochain

- Assurez-vous que la motobineuse soit stationnée sur un
- L'huile se vidangera plus facilement si elle est chaude.
- Pour un enlèvement plus facile, utilisez une douille de 7/16 Enlevez le bouchon de vidange.
- vidange d'huile et serrez à fond.
- Remplissez le moteur avec l'huile. Voir la section "VÉRIFIEZ LE VIVEAU D'HUILE" dans la section utilisation de ce ma-





REMARQUE: Bien que les huiles de multi-viscosité (5W30, 10W30 Tr.gi7

.əliud'b usəvin et ensuite toutes les cinq (5) heures en cas d'utilisation continue. Ajoutez l'huile moteur SAE 30 ou une huile correspondante. Serrez le bouchon d'huile à chaque fois que vous vérifiez le

Vérifiez le niveau l'huile du carter avant de démarrer le moteur

fois par an si la motobineuse est utilisée moins de 25 heures

Changez l'huile tous les 25 heures d'opération ou au moins une

ment pour éviter l'avarie du moteur lors de l'utilisation avec un

augmente à plus de 0°C. Vérifiez le niveau d'huile plus fréquemetc.) améliorent le démarrage par temps froid, leur consomnation

niveau d'huile bas.


(81 19 7 F POUR REMPLACER D'HUILE MOTEUR (Voir les Fig.



- motobineuse, et recueillez l'huile dans un récipient appro-Utilisez un entonnoir pour éviter l'écoulement d'huile sur la
- à 12 pans avec manche.
- Lorsque la vidange est a complète, remettez le bouchon de Penchez en avant la motobineuse pour vidanger l'huile.
- de saletés entrer dans le moteur. Enlevez le bouchon de remplissage d'huile. Ne laissez pas


'lənu

ENTRETIEN



- 1 Changez plus souvent quand la motobineuse fonctionne sous une charge lourde ou à température ambiante élevée.
- 2 Faites entretenir plus souvent dans des conditions poussiéreuses ou sales.

TABLEAU DE LUBRIFICATION



③GRAISSE DE EP#1. © RÉFÉREZ-VOUS À LA SECTION DE ENTRETIEN DE MOTEUR. **©HUILE DE MOTEUR SAE 30 OU 10W30**

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

maintenir la motobineuse tel que précisé dans ce manuel. l'opérateur. Pour conserver une garanție complète, l'utilisateur doit qui ont été sujets à un abus soit à de la égligence de la part de La garantie pour cette motobineuse ne couvre pas les éléments

maintenir correctement votre motobinuese. Quelques ajustements sont nécessaires périodiquement pour

manuel devraient être vérifiés au moins une fois par saison. Tous les réglages dans la section de Révision et Réglages de ce

fonctionner et de durer plus longtemps. essence correct et ainsi permettent à votre moteur de mieux et un nouveau filtre à air propre assurent un mélange air/ pour les signes d'usure. Une nouvelle bougie d'allumage remplacez le filtre à air, et vérifiez les fraises et les courroies Une fois par an, remplacez la bougie d'allumage, nettoyez ou

NOITASIJITU JUDAHO TNAVA

- Vérifiez le niveau d'huile de moteur.
- Vérifiez la solidité des systèmes de fixation. Vérifiez le fonctionnement des fraises.

LUBRIFICATION

Assurez que votre motobineuse est bien lubrifiée. Reportez au "TABLEAU DE IUBRIFICATION".

BINAGE


Le binage est un labourage peu profond entre les sillons pour astracher les mauvaises herbes et pour les empêcher de priver les plantes de l'humidité et des aliments. De plus, l'ameublissement de la couche supérieure de la croûte contribuera à la conservation de l'humidité dans le sol. La meilleure profondeur de binage se situe entre 1 et 3 pouces (2,5 à 7,5 cm). Baissez les déflecteurs situe entre 1 et 3 pouces (2,5 à 7,5 cm).

latéraux extérieurs pour protéger les petites plantes.

• Binez les lignes de long en large à une vitesse qui permette aux dents de déraciner les mauvaises herbes et de laisser le sol à l'état brut pour faire en sorte que les mauvaises herbes et le gazon n'y poussent plus (Voir la fig. 16).

Ne vous appuyez pas sur la poignée. Ceci allége le poids des roues et réduit la traction. La motobineuse risque ainsi de ne pas biner le sol.

Baissez toujours le tasseau draguer quand vous utilisez l'entraînement des dents de rotation en marche avant.



Pig. 16

BOULONS DE CISAILLEMENT DES DENTS

Les ensembles des dents sur votre motobineuse sont fixés à l'arbre des dents avec les boulons de cisaillement (Voir "Remplacement des dents" dans la section de Révision et Réglages de ce manuel). Si la motobineuse est surchargée ou coincée, les boulons de cisaillement sont conçus pour casser avant que des dommages internes surviennent à la transmission.

Si les boulons de cisaillement cassent, remplacez-les seulement avec ceux montrés dans la section des Pièces de Rechange de ce manuel.

CONSEILS DE LABOURAGE

ATTENTION: Utilisez la motobineuse avec la commande des gaz à la position lente "SLOW" (à mi-chemin entre les positions rapide "FAST" et ralenti "IDLE") jusqu'à ce que vous soyez habitué à elle.



Le labourage est le creusage en retoumant et en ameublissant le sol durci avant de semer. Le sol délié aide à la croissance des racines. La meilleure profondeur de labourage est de 4 à 6 pouces (10-15 cm). Une motobineuse aide aussi à enlever les mauvaises herbes. La décomposition de ces mauvaises herbes. La décomposition de ces mauvaises herbes et le décomposition de ces mauvaises herbes. La décomposition de ces mauvaises herbes. La décomposition de ces mauvaises vertile sol. Dépendant du climat (la pluie et le vort) il peut être préférable de labourer le sol à la fin d'une saison de récolte pour mieux conditionner le sol.

Les conditions du sol sont importantes pour un bon labourage. Les dents ne pénétreront pas facilement un sol sec et dur qui peut contribuer à des rebondissements exagérés et dur qui peut contribuer à des rebondissements acol du doit être humidifié avant le labourage, par conséquent, un sol extrêmement mouillé tormers des boules ou des mottes sol extrêmement mouillé formers jusqu'à ce que le sol soit moins mouillé afin d'obtenir les meilleurs résultats. Quand le labourage se fait à l'automne, enlevez les vignes et les longues herbes pour empêcher celles-ci de s'enrouler autour de l'arbre des dents et ralentir l'opération de labourage.

Vous trouverez le labourage beaucoup plus facile si vous laissez un sillon non bêché entre les passes. En ce temps-la retourner entre le rang de labourage (Voir la Fig. 15). Il y a deux raisons pour faire ceci. Premièrement, des virages larges sont beaucoup plus faciles à prendre que faire des demi-tours. Deuxièmement, la motobineuse ne vous entraîtemi-tours.

Ne vous appuyez pas sur la poignée. Ceci enléve du poids aux roues et réduit la traction. Pour traverser une section vraiment coriace de gazon ou de terre dure, appliquez de la pression vers le haut sur la poignée ou descendez le tasseau de profondeur.




Fig. 15

ATTENTION: L'expérience indique que les combustibles méisngés avec l'alcool (appelés gasohol ou utilisant l'éthanol ou le méthanol) peuvent attirer l'humidité qui cause la séparation et la formation d'acide pendant l'entreposage. Pour dui cause la séparation et la formation d'acide pendant l'entreposage. Pour éviter les problèmes de moteur, le système d'essence d'un moteur pendant l'entreposage. Pour doit être vidangés avant tout l'entreposage de 30 jours ou plus. Vidangez le réservoir d'essence, démarrez le moteur et laissez-le fonctionner jusqu'à ce que les conduites de combustible et le carburateur soient vile moteur et laissez-le fonctionner jusqu'à ce que les conduites de combustible et le carburateur soient villisez. Utilisez de l'essence fraîche la saison suivante. Pes utres renseignements. N'utilisez jamais de produits de nettoyage de moteur ou de carburateur dans le réservoir d'essence sinon des dommages dermanents pour les autres renseignements.

DÉMARRAGE DU MOTEUR (Voir la Fig. 14)

ATTENTION: Gardez la commande des dents à la position « OFF » lors du démarrage du moteur. Lors du démarrage initial ou si le moteur a fonctionné sans carburant, il sera nécessaire de tirer plusieurs fois sur le lanceur pour transférer le carburant du réservoir au moteur.



- Assurez-vous que la bougie d'allumage est correctement branchée.
- 2. Placez le robinet de carburant à la position « ON » (marche).
- 3. Pour faire démarrer un moteur froid, déplacez le levier de l'étrangleur à la position « ON » (marche).
- 4. Placez le levier de l'étrangleur éloigné de la position « SLOW » (lente), à environ un tiers de la distance de la position « FAST
- » (rapide).


 5. Mettez le commutateur du moteur à la position « ON » (marche). Tirez lentement sur le cordon jusqu'à ce que le moteur s'engage dans un cycle de compression (le cordon sera
- légèrement plus difficile à tirer à ce point.)

 Tirez rapidement sur la poignée du lanceur. Ne laissez pas la poignée du lanceur heurter le démarreur en se rétractant.

Répétez au besoin. **PEMARQUE**: Si le moteur pétarade, mais ne démarre pas, dépacez l'étrangleur à mi-course. Tirez sur la poignée du lanceur jusqu'à ce que le moteur démarre.

- 7. Si le levier de l'étrangleur a été placé à la position « ON » (marche) pour faire démarrer le moteur, déplacez graduellement à la position opposée pendant le réchauffement du moteur. **REMARQUE:** Un moteur chaud requiert moins d'action de
- l'étrangleur pour démarrer. 8. Déplacez la commande d'étrangleur à la position de fonction-
- nement désirée. Laissez le moteur se réchauffer pendant quelques minutes avant d'enclencher les dents.

REMARQUE: Si le moteur ne démarre pas, consultez les points de dépannage.



ATTENTION : Gardez la commande des dents à la

- Remplissez le moteur d'huile jusqu'au point de trop-plein. Pour une capacité approximative, consultez les « SPECIFICATIONS DU PRODUIT » de la page 3 de ce manuel. Toutes les huiles doivent répondre à la classification d'usage prévu A.P.I. SG-SL. Inclinez le rotoculteur vers l'arrière sur ses roues, puis remetez-le de niveau.
- Avec le moteur de niveau, remplissez jusqu'au point de tropplein au besoin. Remplacez le bouchon de remplissage d'huile. Pour un fonctionnement par temps froid, vous devrez vidanger l'huile pour faciliter le démarrage (consultez le « TABLEAU l'huile pour faciliter le démarrage (consultez le « TABLEAU LE VISCOSITE DE L'HUILE » dans la section de ce manuel
- traitant de l'entretien.) Pour vidanger l'huile moteur, consultez la section de ce manuel traitant de l'entretien.




Fig. 13

REMPLIR LE RÉSERVOIR D'ESSENCE

Remplissez le réservoir d'essence. Remplissez le réservoir d'essence jusqu'au fond de son goulot de remplissage. N'en mettez pas trop. Utilisez de l'essence sans plomb, régulière, fraîche, et propre avec un indice d'octane au moins 87. (Lutilisation d'essence sans plomb tend à réduire les dépôts de calamine et d'oxyde de plomb et prolonge la vie des soupapes). Ne mélangez pas l'huile avec l'essence. Pour que l'essence utilisée soit fraîche, achetez des quantilés qui peuvent ître utilisées dans les trente jours suivant l'achat.

ATTENTION: Remplissez jusqu'à 1/2 pouce (12,5 mm) du haut du réservoir d'essence pour éviter les risques de débordement et pour permettre l'expansion du carburant. En cas d'un débordement d'essence accidentel, éloignez la motobinment d'essence accidentel, éloignez la motobinense. Évitez de créer toute source d'incendie euse. Évitez de créer toute source d'incendie jusqu'à la disparition des vapeurs d'essence.

Essuyez foujours l'huile ou l'essence renversée. Vous ne devez jamais emmagasiner, répandre ou utiliser de l'essence près d'une flamme nue.

IMPORTANT: POUR ASSURER UN BON DÉMARRAGE PAR TEMPS FROID (SOUS LES 32°F/0°C), VOUS DEVEZ UTILISER TESSENCE FRAÎCHE, PROPRÈ ET SPÉCIALE D'HIVER.

N'en mettez pas trop.



.6

٦.

.ε


CULTIVER

- Utilisez le fraise de rotation de marche en avant quand vous cultivez, quand vous labourez du terrain mou ou du terrain lequel a déjà été labouré.
- Relâchez la pince du jauge de profondeur. Soulevez le jauge de profondeur de labourage. Placez la pince du jauge de profondeur dans le trou du jauge pour serrer en position. Soulever le jauge draguer. Placer la pince du jauge à l'intérieur du jauge ou le jauge draguer la pince du jauge à l'intérieur du jauge ou le jauge draguer pour serrer en position.
- Placez l'indicateur du levier de changement de vitesse dans la (**2**) position de labourage de rotation en marche en avant.
- Retenez la barre de commande d'entraînement sur le guidon pour commencer le mouvement de labourage. Les fraises et roues bougeront.
- Bougez la commande du papillon des gaz a la position "RAPIDE" pour le labourage profond. Pour cultiver, la commande du papillon des gaz peut être mis à vitesse désirée, ça dépend de la vitesse que vous préférez la cultiver.
- Baissez toujours le jauge draguer quand vous utilisez l'entraînement de fraise de rotation marche en avant.

DĖFLECTEURS LATĖRAUX EXTĖRIEURS (Voir la fig. 12)

Les bords arrières des déflecteurs latéraux extérieurs ont les fentes pour qu'ils puissent être soulevés pour le labourage profond et baissés pour le labourage peu profond pour protéger les petites plantes. Desserrez l'écrou "A" dans la fente et l'écrou "B". Déplacez le déflecteur à la position désirée (les deux côtés). Serrez encore les écrous.

ЯЗТЯОЧЅИАЯТ ЯООЧ



DANS LA COUR

- Déclenchez la goupille de la jauge de profondeur. Déplacez vers le fond la jauge de profondeur au trou en haut pour transporter la motobineuse. Mettez la goupille de la jauge de profondeur dans le trou de la jauge de profondeur pour
- enclencher en position.

 Mettez l'indicateur du levier de changement de vitesse à la position de devant (F) pour le transport.
- Tenez la barre de commande d'entraînement contre la poignée pour commencer le mouvement de la motobineuse.
- Les dents ne tourneront pas.

 Déplacez la commande des gaz à la position désirée.

EN VILLE

- Débranchez le fil de bougie d'allumage.
- Vidangez le réservoir d'essence.
- Ne penchez pas la motobineuse sur le côté pendant le transport afin d'éviter une fuite d'huile.

RUSTOM UD SPARRAMÈD EL TNAVA

IMPORTANT: VEILLEZÀ NE PAS LAISSER DE LA POUSSIÈRE DON DE L'HUILE ET DU CARBURANT PROPRES ET COUVERTS. DE L'HUILE ET DU CARBURANT PROPRES ET COUVERTS. UTILISEZ DON DE L'HUILE ET DU CARBURANT PROPRES ET COUVERTS. UTILISEZ DANS DES L'HUILE ET DU CARBURANT PROPRES ET COUVERTS. UTILISEZ DES L'HUILE ET DU CARBURANT PROPRES. DE L'HUILE ET DU CARBURANT PROPRES. UTILISEZ DES ENTONNOIRS DE REMPLISSAGE PROPRES.

REMPLISSAGE DU MOTEUR D'HUILE (Voir la Fig. 13)

- 1. Retirez l'étiquette mobile du moteur.
- 2. Le moteur étant de niveau, retirez le bouchon de remplissage d'huile du moteur.




FIG. 11

LABOURAGE (Voir 1a fig. 12)

- Relâchez la pince du jauge de profondeur. Soulevez le jauge de profondeur de labourage.

 Placez la pince du jauge de profondeur dans le trou du jauge pour serrer en position.
- Déplacez l'indicateur de levier de changement de vitesse à la (政) position labourage.
- Maintenez la barre de commande d'entraînement contre la poignée pour commencer le labourage. Les fraises et les roues tourneront.
- Mettez la commande des gaz à la position rapide ("FAST") pour un labourage plus profond. Pour biner, la commande des gaz peut être déplacée à la position désirée.

IMPORTANT: RELÂCHEZ TOUJOURS LA BARRE DE COMMANDE D'ENTRAÎNEMENT AVANT DE DÉPLACER COMMANDE D'ENTRAÎNEMENT DE VITESSE À UNE AUTRE POSITION.




FIG. 12

VIRER

- Relâchez la barre de commande d'entraînement.
- Déplacez la commande des gaz à la position lente ("SLOW").
- Mettez l'indicateur de levier de changement de vitesse à la position de devant ("F"). Les fraises ne tourneront pas.
- Soulevez la poignée pour élever les fraises du sol.

 Tournez la poignée dans la direction opposée de la direction
- due vous avez fini de changer la direction, relâchez la Guand vous avez fini de changer la direction, relâchez la •
- Quand vous avez fini de changer la direction, relâchez la barre de commande d'entraînement et baissez la poignée. Mettez le levier de changement de vitesse en position labourage et déplacez la commande des gaz à la position désirée. Pour commencer le labourage, tenez la barre de commande d'entraînement contre la poignée.

L'utilisation d'une motobineuse présente le risque de la projection des particules dans les yeux, ce qui peut causer des blessures sérieuses. Portez toujours des lunettes de sécurité ou une visière avant de démarrer la motobineuse et lorsque vous labourez. Nous recommandons une visière de sécurité panoramique pour ceux qui portent des lunettes ou des lunettes de sécurité standard.



UTILISATION DES FRAISES- AVEC LA COM-MANDE DE ROUE (Voir la fig. 9)

- Relâchez toujours la barre de commande d'entraînement avant de déplacer le levier de changement de vitesse à une autre position.
- Le mouvement se fait en bougeant le levier de changement de vitesse en contre rotation jusqu'à en position (\vec{x}) et en engageant la rotation en avant jusqu'à en position (\vec{x}) et en engageant la barre de commande d'entraînement .

FRAISES ARRETÉES FRAISES ARRETÉES

Relâchez la barre de commande d'entraînement et déplacez l'indicateur de levier de changement de vitesse à la position de devant ("F"). Engagez la barre de commande d'entraînement et la motobineuse marchera en avant.

FRAISES ARRÉTÉES MARCHE ARRÉTÉES

- DE TY WOJOBINENSE.


 MEYONS POSITIONNEZ PAS DIRECTEMENT DERRIERE
- Relâchez la barre de commande d'entraînement.
 Déplacez la commande des gaz à la position lente
 Liel Olivier.
- Déplacez l'indicateur de levier de changement de vitesse à la position marche arrière ("R").
- Tenez la barre de commande d'entraînement contre la poignée pour commencer le déplacement de motobineuse.

SES DIFFICILE DE CHANGER LES VITES-

Engagez subitement la barre de commande d'entraînement et relâchez ou basculez la tige braquante en avant et en arrière jusqu'à ce qu'il est possible de déplacer les changements de vitesse.

JAUGE DRAGUER (Voir la fig. 10)

Le tasseau draguer doit être levé quand vous faites le labourage en contre rotation en marche en avant $(\vec{\mathbf{R}})$. Le tasseau draguer doit être baissé quand vous faites le labourage à rotation en marche en avant $(\vec{\mathbf{R}})$.



TIGE DE PROFONDEUR (Voir la fig. 11)

Le jauge de profondeur peut être soulèvé ou baissé pour vous donner le labourage et le binage aux usages variés ou pour le transport facile de votre motobineuse.

UTILISATION DU ROTOCULTEUR

Il est impératif de connaître le fonctionnement de toutes les commandes avant de faire l'appoint de carburant et d'huile ou de tenter de faire démarrer le moteur.

ARRËT (Voir la Fig. 9) FRAISES ET ENTRAÎNEMENT

- Relâchez la barre de commande d'entraînement pour arrêter
- Déplacez le levier du changement de vitesse à la position "h" (neutre)
- "N" (neutre).

RUSTOM

- Placez la commande d'étrangleur à la position « SLOW » (LENTE) et laissez le moteur tourner lentement pour qu'il refroidisse
- Mettez le commutateur du moteur à la position « OFF » (arrêt).

 Mettez le levier du robinet de carburant à la position « OFF »
- » (arrêt). **REMARQUE:** N'utilisez jamais l'étrangleur pour couper le mo-

teur. IMPORTANT: POUR COUPER LE MOTEUR EN CAȘ



Fig. 9


CONNAISSEZ VOTRE MOTOBINEUSE

LISEZ CE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE ET LES RÈGLES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER VOTRE MOTOBINEUSE.

Comparez les illustrations à votre motobineuse pour connaître les positions des différentes commandes et les différents réglages. Conservez ce manuel.

Ges symboles peuvent Fig. urer sur votre motobineuse ou dans les publications fournies avec le produit. Apprenez et comprenez la signification des symboles.





CONFORME AUX EXIGENCES DE SÉCURITÉ ANSI

Cette motobineuse sont conformes aux normes de sécurité standard du "American National Standards Institute".

INDICATEUR DU LEVIER DU CHANGEMENT DE VITESSE -JAUGE DE PROFONDEUR - commande la profondeur auquelle la motobineuse bêche.

LEVIER DU CHANGEMENT DE VITESSE - permet de changer de vitesse des transmissions intermédiaires.

POIGNÉE DE DÉMARRAGE (RECUL) - permet de démarrer le moteur.

BARRE DE COMMANDE D'ENTRAÎNEMENT-permet d'engager la motobineuse.
COMMANDE DU STARTER - employé pour démarrer un moteur froid.
COMMANDE DES GAZ - permet de commander la vitesse de COMMANDE DES GAZ - permet de commander la vitesse de

COMMINANDE DES CAZ - PERMENT - EMPLOYÉ POUR NIVERENT LE MOTEUR.

INTERRUPTEUR DE ON / OFF – utilisé pour ARRÊTER le moteur. SOUPAPE DU CARBURANT: Utilisé pour virage le carburant

sur et pas sur.

BOATNOM

RACCORDER LA TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSE (Voir la Fig. 7)

- Insérez l'extrémité de la tige de changement de vitesse dans le trou de l'indicateur de levier de changement de vitesse.
- Insérez le collier en épingle à cheveux à travers le trou de la tige de changement de vitesse pour la fixer.




Fig. 7

ENLEVER LA MOTOBINEUSE DU CARTON

- Assurez-vous que l'indicateur de levier de changement de vitesse est en position point mort ("N") (Voir la Fig. 7).
- Penchez la motobineuse vers le devant en levant la poignée. Séparez le couvercle en carton du déflecteur de
- Tournez la poignée de motobineuse à droite et enlever la motobineuse du carton.

VERIFIER LA PRESSION DE PNEU

Les pneus ont été surgonflés à l'usine pour l'expédition. La pression doit être la même pour les deux pneus pour obtenir les meilleurs résultats de labourage.

Réduisez la pression de pneu à 1,4 kg/cm² (20 PSI).

HAUTEUR DE POIGNEE

La hauteur de poignée peut être réglée pour convenir à l'opérateur. (Voir la section de "REGLER LA HAUTEUR DE POIGNEE" dans la section ce manuel.)

ATTACHER LE CABLE D'EMBRAYAGE (Voir la Fig. 6)

Accrochez l'extrémité du câble d'embrayage à travers du trou dans le support de la barre de commande au besoin.




Fig. 6

DE BARRE DE COMMANDE

BONTAGE

Empoignez l'ensemble de poignée. Le tenez en position "haute". Assurez que le verrou de poignée reste dans l'encoche de la boîte de vitesse. Glissez l'ensemble de poignée en position.




Fig. 4

- Pivotez vers en bas l'ensemble de la poignée. Insérez premièrement le boulon de chariot arrière, avec la tête du boulon sur le côté gauche de la motobinueuse et montez lâchement l'écrou frein (Voir la Fig. 5).
- Insérez le boulon à pivot dans la section antérieure de la plaque, et serrez à fond.
- Coupez les coins restant du carton et mettez-les plats.

 Baissez l'ensemble du guidon. Serrez l'écrou sur le boulon de chariot afin que la poignée bouge avec résistance. Ceci
- permetra un réglage plus facile. Mettez la rondelle plate sur l'extrémité filetée du levier de verrou de poignée.
- Insérez le levier du verrou de poignée à travers du socle de poignée et la boîte de vitesse. Vissez assez du levier du verrou de poignée pour maintenir en place le levier.
- Insérez le verrou de poignée argent plus mince (les dents vers l'intérieur) dans l'encoche du socle de poignée (à l'intérieur de la rondelle).
- Mettez l'ensemble de la poignée à la position la plus basse et serrez à fond le levier de verrou de poignée en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Il sera plus facile d'enlever la motobineuse du carton en laissant l'ensemble de la poignée à la position la plus basse.




Fig. 5

DEBALLER LE CARTON (Voir la Fig. 2)

ATTENTION: Faites attention aux agrafes du carton.



IMPORTANT: LORSQUE VOUS DEBALLEZ OU MONTEZ LA MOTOBINEUSE, FAITES ATTENTION DE NE PAS ALLONGER OU ENTORTILLER LE(S) CABLE(S).

- Pendant que vous teniez l'ensemble de la poignée, coupez les attaches plastiques qui fixent l'ensemble de la poignée au cadre supérieur. Laissez appuyer l'ensemble de la poignée sur la motobineuse.
- Enlevez le cadre supérieur du carton.
- Soulevez doucement l'ensemble de poignée et le posez sur le sommet du carton.
- Coupez les coins droits au devant et à l'arrière du carton et couchez le côté du carton.
- . Enlevez les matériaux d'emballage.




Fig. 2

INSTALLER LA POIGNEE (Voir les Fig. 3, 4, et 5)

Insérez un verrou de poignée (les dents vers l'extérieur) dans l'encoche de la boîte de vitesse. (Appliquez de la graisse sur le côté lisse du verrou de poignée pour garder le verrou en position jusqu'à ce que l'ensemble de poignée soit abaissé en position.)





Fig. 3

BOATNOM

Votre nouvelle motobineuse à été montée à l'usine sauf certaines pièces en vue de l'expédition. Pour s'assurer d'une utilisation correcte et sûre de votre motobineuse, toutes les pièces et ferrures que vous assemblez doivent être serrées à fond. Utilisez les bons outils.




LES OUTILS EXIGES POUR LE MONTAGE

Un jeu des clés à douille facilitera l'assemblage. Les dimensions normales des clés sont indiquées:

- (1) Couteau à tout usage
- (1) Manomètre à pneu
- (1) Pince
- "3 l/e de 9/16"

 $\ensuremath{\mathsf{Quand}}$ on utilise l'expression "droite" ou "gauche", l'utilisateur est en position derrière le guidon.

POSITION D'OPERATEUR (Voir la Fig. 1)



RESPONSABILITÉS DU CLIENT

- Lisez et faites attention aux règles de sécurité.
- Suivez un programme habituel d'entretien, de soin, et d'utilisation de la motobineuse.
- Suivez les instructions dans les sections des Entretien et d'Entreposage de ce manuel du propriétaire.

MPORTANT: CETTE MACHINE EST MUNI D'UN MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ET NE DEVRAIT PAS ÉTRE UTILISÉE OU PRÉS D'UN TERRAIN COUVERT DES ARBRES DES LOIS LOCALES RENCONTRANT LES EXIGENCES DES LOIS LOCALES PROPRATEUR.

VOIR LE CENTRE D'ENTRETIEN AUTORISÉ LE PLUS PROCHE POUR LE PARE-ÉTINCELLES.

SPÉCIFICATIONS DE PRODUIT

TORCH-F6RTV	Bougie d'allumage: (Ecart: 0.030 po/0.762 mm)
SAE30 (supérieure de 0°C/32°F) 5W30 (inférieure de 0°C/32°F)	Type d'huile (API-Sg-SL): (Capacité: 16 oz [0,47 L])
	Capacité et type d'essence: L'essence sans plomb norma

FÉLICITATIONS pour votre achat d'une motobineuse. Elle a été conçue, perfectionnée, et fabriquée pour assurer le bon fonctionnement et la sûreté maximum.

En cas d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre, contactez le centre d'entretien autorisé le plus proche. Vous y trouverez les techniciens qualifiés et les outils appropriés pour l'entretien et la réparation de cette machine.

Veuillez lire et conserver ce manuel. Les instructions qu'il contient vous permettront de monter, et d'entretenir correctement votre motobineuse. Observez toujours les "REGLES DE SECURITE".

SOMMAIRE

		21	CALENDRIER D'ENTRETIEN
12	ЭІТИАЯАЭ	۱۱-۲	иоітагіліти
6۱	GUIDE DE DÉPANNAGE	9-7	MONTAGE
81	ENTREPOSAGE	£	SPÉCIFICATIONS DE PRODUIT
71-81	RÉVISION ET RÉGLAGES	£	RESPONSABILITÉS DU CLIENT
12-14	ЕЙТВЕТІЕМ	2	RÈGLES DE SÉCURITÉ
71-31	RÉVISION ET RÉGLAGES	2 5	SESPONSABILITÉS DU CLIENT

RÈGLES DE SÉCURITÉ

Conseils pour l'Utilisation en toute Sécurité des Motobineuses (



:NOITAMRO7

- risez-vous avec les commandes pour apprendre à utiliser efficacement votre motobineuse. Apprenez comment l'arrêter Lisez soigneusement ce manuel du propriétaire. Familia-
- reçu les instructions nécessaires. Ne permettez pas que les adultes l'utilisent s'ils n'ont pas N'autorisez jamais les enfants à utilisert votre motobineuse.
- sonnes et en particulier les petits enfants. Eloignez de la surface d'utilisation les animaux et les per-

:NOITARA93R9

- Débrayez tous les embrayages et mettez la transmission en enlevez tous les objets étrangers. Vérifiez systématiquement et soigneusement le terrain et
- Habillez-vous avec des vêtements pratiques. Portez uniqueposition point mort avant de démarrer le moteur.
- sence; elle est inflammable. Soyez particulièrement prudent lors de manipulation d'esment des chaussures solides ayant une bonne traction.
- N'ajoutez jamais d'essence quand le moteur fonctionne et Utilisez un récipient d'essence approuvé.
- jamais le réservoir à l'intérieur d'un bâtiment. Remplissez le réservoir d'essence à l'extérieur. Ne remplissez laissez refroidir le moteur avant de remplir le réservoir.
- l'essence renversée avant de redémarrer le moteur. Remettez le bouchon de réservoir d'essence et essuyez
- électrique (entraînement ou démarrage électrique). les spécifications du fabricant pour toute machine à moteur Utilisez les cordons prolongateurs et les prises femelle selon
- par le fabricant). tionne (sauf quand un réglage est recommandé explicitement Ne tentez jamais de faire des réglages quand le moteur fonc-

:NOITASIJITU

- les parties mobiles. Ne mettez pas les mains ou les pieds à proximité ou sous
- transportez jamais des passagers. les routes et toutes les surfaces couvertes de graviers. Ne Faites attention lorsque vous traversez les allées, les chemins,
- avant de redémarrer. inspectez la motobineuse, puis réparez tous les dommages le moteur. Débranchez le câble de bougie d'allumage et Si vous heurtez un objet e'tranger, arrêtez immédiatement
- Faites attention pour éviter de glisser ou tomber.
- vibrations excessives sont les manifestations d'un problème Arrêtez le moteur, recherchez la cause des vibrations. Des N'utilisez pas votre motobineuse si elle vibre anormalement.
- Coupez le moteur quand vous quittez la position d'utilisa-
- et coupez le moteur. le levier de changement de vitesse à la position point mort, motobineuse sans surveillance. Dégagez les fraises, mettez Prenez toutes les précautions possibles quand vous laissez la
- le cordon d'alimentation sur les moteurs électriques. pour éviter le démarrage accidentel du moteur. Débranchez de bougie d'allumage et maintenez-le au loin de la bougie parties mobiles soient arrêtées. Ensuite, débranchez le câble bineuse, coupez le moteur et assurez-vous que toutes les Avant de nettoyer, d'inspecter, ou de réparer votre moto-
- gaz d'échappement sont dangereux. Ne démarrez pas le moteur à l'intérieur d'un bâtiment. Les
- en piace. plaques de protection, ou les autres dispositifs de sécurité N'utilisez jamais votre motobineuse sans les déflecteurs, les
- Eloignez les enfants et les animaux domestiques.

- surchargerez la capacité productive de la motobineuse. Ne labourez pas trop profondément à grande vitesse. Vous
- en reculant. surface est glissante. Regardez en arrière et soyez prudent Ne laissez jamais la motobineuse à grande vitesse quand la
- Ne laissez personne près de la motobineuse lorsque vous
- par le fabricant. N'utilisez pas les accessoires qui ne sont pas recommandés
- ou artificielle suffisante. Utilisez la motobineuse seulement avec la lumière naturelle
- ne retenez pas la machine. tobineuse en avant. Dans ce cas, relâchez les poignées et fraises peuvent s'accrocher dans la terre et pousser la mo-Faites attention quand vous labourez de la terre dure. Les

ENTRETIEN ET ENTREPOSAGE:

- tionnement. Conservez la motobineuse et les accessoires en bon fonc-
- sont correctement serrés. les boulons de montage de moteur, et les autres boulons Vérifiez fréquemment que tous les boulons de cisaillement,
- de l'entreposer. chauffe-eau, radiateurs etc. Laissez refroidir le moteur avant au contact d'une flamme nue ou des appareils tels que d'essence en provenance du réservoir peuvent s'enflammer bineuse avec de l'essence dans le réservoir. Les vapeurs N'entreposez jamais à l'intérieur d'un bâtiment une moto-
- longtemps. ves importantes quand la motobineuse doit être entreposée Consultez toujours le manuel du propriétaire pour les directi-


- TNATROGMI -


ATTENTION, IMPORTANT, ET REMARQUE SONT UN MOYEN D'ATTIRER YOTRE ATTENTION SUR DE L'INFORMATION IMPORTANTE DANS CE MANUEL.

LES RISQUES DE DOMMAGES A L'EQUIPEMENT IMPORTANT: CESYMBOLE ATTIRE YOTRE ATTENTION SUR

D'INSTRUCTIONS. LA COMPRÉHENSION, LINTÉGRATION OU LEXÉCUTION REMARQUE; CE MOT ATTIRE VOTRE ATTENTION SUR

ЕИ ЈЕЛ: matière de sécürité. Il signifie - ATTENTION !!!, SOYEZ PRUDENT !!! VÕTRE SÉCURITE EST Ce symbole signale les points importants en






MANAGEMENT ou des réparations.

causer du cancer, de l'infirmité de naissance, et d'autre endommagement du système reproducteur. chimiques lesquels, dans certaines quantités, peuvent pement du moteur de ce produit contiennent des produits Il est connu par l'état de Californie que les gaz d'échap-

Dad apluoq



ARAUEL DU PROPRIÈTAIRE

*** AVERTISSEMENT:

et instructions de sécurité. vous ne lisez pas ces avertissements sures sérieuses peuvent en résulter si instructions de sécurité. Les blessuivez tous les avertissements et les Lisez soigneusement le manuel

MODÈLE:

PDRT900

MOTOBINEUSE

Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation.

Visitez notre site web: www.poulan-pro.com